


**Нормативи**  
**виконання навчальних вправ для підготовки особового складу**  
**пожежно-рятувальних підрозділів ( МПО)**

2.1	Надягання спеціального (захисного) одягу та спорядження	Літній період			<p>Спеціальний одяг та спорядження складені на стелажі будь-яким способом. Рукавиці закріплені на карабін. Пожежні-рятувальники (пожежний-рятувальник) знаходяться в одному метрі від стелажа обличчям до нього. У зимовий час підкашик укладається біля каски, до захисного одягу прикріплена підкладка (в брезентовий одяг вкладена зимова куртка).</p> <p><b>Початок:</b> подано команду "Спеціальний одяг надягнути".</p> <p><b>Закінчення:</b> спеціальний одяг та спорядження надягнуті, куртка застібнута на всі гудзики (гачки), пояс застібнутий, кінець його заправлений в пряжку. Підборідний ремінь каски закріплений</p>	
		пожежний-рятувальник	21с	24с		27с
		відділення	26с	32с		39с
		Зимовий період				
пожежний-рятувальник	26с	29с	32с			
відділення	31с	34с	37с			
5.1	Встановлення автомобіля на пожежний гідрант	Літній період			 <p>Автомобіль знаходиться на відстані 3 метрів від пожежного гідранта до всмоктувального патрубку насоса. Пожежний-рятувальник у спеціальному одязі та водій стоять на відстані 1 м від автомобіля спиною до відсіку, в якому розміщена пожежна колонка. Пожежно-технічне обладнання закріплене на</p>	
		пожежний-рятувальник, водій	32 с (36 с)	35 с (39 с)		38 с (42 с)
		Зимовий період				

		пожежний- рятувальник, водій	47 с (57)	50 с (60)	53 с (63)	штатних місцях, двері відсіків зачинені, кришка колодязя гідранта знята, кришка стояка гідранта відкрита. <b>Початок:</b> подано команду " <b>Автомобіль на пожежний гідрант встановити</b> ". <b>Закінчення:</b> колонка повністю накручена на стояк пожежного гідранта, напірно-всмоктувальний і напірний рукава приєднані до пожежної колонки та автомобіля. <b>Примітки:</b> 1. Під час виконання вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до нормативного часу додається 10 с, із середнім розміщенням - 3 с. 2. У дужках вказаний час із забором води, який фіксується в момент появи води із напірного патрубка насоса
--	--	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--